

DESi



KULLANIM KILAVUZU

PIKS

AKILLI
KİLİT

1. ÜRÜN İÇERİĞİ (FC 100PE V2- PİKS CLASSİC PARMAC İZİ OKUYUCULU KUMANDALI VE ALARMLI ÇELİK KAPİ KİLİDİ)

- Kontrol kaseti
- 8 adet AA pil
- Parmak izi okuma ünitesi
- İç buton
- İç buton vidası
- Data kablosu
- Motorlu barel
- Barel saplama vidası
- Rozet vidası (2 adet)
- Mıknatıs
- Çift yüzölü bant
- Garanti belgesi
- Kullanma kılavuzu

2. ÜRÜN İÇERİĞİ (PİKS V1-V2 DÖNÜŞÜM KASEDİ)

- Kontrol kaseti
- 8 adet AA pil
- Data kablosu
- Mıknatıs
- Çift yüzölü bant
- Garanti belgesi
- Kullanma kılavuzu

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yapı:** ABS Plastik
- **Pil:** 8 Adet AA Pil
- **Kontrol:**
 - Akıllı telefon ile mobil uygulama üzerinden kontrol
 - PİKS uyumlu parmak izi okuyucu ile kontrol
 - Uzaktan kumanda ile kontrol

4. GENEL BİLGİLER VE UYARILAR

Cihazın montajı, yetkili servis tarafından gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak yapılmalıdır.

- Ürünü kullanmaya başlamadan önce motorlu kilidinizin **kilitleme yönünü** ve **kilit tur sayısını doğru şekilde ayarlayın**. Yanlış ayarlar cihazın düzgün çalışmamasına ve arızalanmasına neden olabilir.
- **Kapı veya kilit mekanizmasında sorun varsa**, öncelikle bu sorunların çözülmesi gereklidir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Bu ürün **Utopic akıllı kilitler** ve **bazı DESİ ürünleri ile uyumludur**, tek başına kullanılamaz.
- **Kurulum sırasında** cihazın otomatik dönen parçalarına dikkat edin; **yaralanmalara sebep olabilir**.
- Uzun süre evden ayrılmayı planlıyorsanız, cihazın **pilinin tam dolu olduğundan** ve **anahtarlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olun**.
- Kontrol ünitelerinde olası arızalar için anahtarınızı **kolay ulaşabileceğiniz bir yerde (örneğin çanta veya arabada)** bulundurunuz tavsiye edilir.
- Cihazı **doğrudan güneş ışığı, su ve darbelerden koruyun**. Sudan veya aşırı ısıya maruz kalması durumunda cihazda bozulmalar yaşanabilir.

Cihazda bir sorun oluşursa, mutlaka yetkili satıcıya başvurun.

5. DESİ SMART Uygulama Kurulumu ve Kayıt İşlemi

İOS ve Android uygulama marketlerinden DESİ Smart uygulamasını telefonunuza kuralırsınız.





App Store



Google Play Store



1. Uygulamayı açtıktan sonra "KAYIT OL", "Google ile Giriş Yap" veya "Apple ile Giriş Yap" seçenekleri ile DESİ sistemine kayıt ve giriş yapmalısınız.



2. DESİ tarafından gönderilen kayıt onay e-postasını kontrol etmeyi unutmayınız. Onay işleminden sonra kayıt olduğunuz e-posta ve şifre ile giriş yapmalısınız.
3. Apple ve Google ile girişlerde onay maili gönderilmemektedir.

3. Pıks isimli cihazın üzerine dokunup, adımları takip ederek kurulumu tamamlayınız.



6. İLK KURULUM

Öğrenme modundayken kapıyı kapatmayın.

1. Pıks kaseti üzerindeki "Set/Reset" butonuna ses duyana kadar bir kalem veya ince bir cisimle basılı tutun ve mavi ışığı gördüğünüzde bırakın. Bu işlem cihazı öğrenme moduna alır.
2. Ürün ekleme ekranında "Diğer Ürünler" seçeneği ile devam ediniz.

7. UYGULAMA AYARLARI

Akıllı kilide bağlı değilken, sağ üst köşedeki **menü düğmesine** dokunarak uygulamanın **ayarlar menüsüne** ulaşabilirsiniz. İlgili menü öğeleri şunlardır:

- **Lisan:** Uygulamanın dilini değiştirebilirsiniz.
- **Tema Seçimi:** Farklı renkler ile tasarlanmış temaları görebilir ve seçebilirsiniz.
- **Cihazları Eşitle:** Kayıt edilen cihazlar otomatik olarak bulut sisteminde saklanır.
- **Uygulama Kilidi:** Uygulamaya girişte FACE ID veya parmak izi ile doğrulama sağlar.
- **Çıkış Yap:** Uygulamadan çıkış yapmanızı sağlar. **Kayıtlı cihazlarınızın silinmez.**

8. AKILLI KİLİT AYARLARI/ YÖNETİM MENÜSÜNE GİRİŞ

- Yetkili kullanıcı olarak akıllı kilidinize bağlandıktan sonra "AYARLAR" menüsüne dokunarak tüm ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bu menüler sadece yetkili kullanıcı tarafından görülebilir ve değiştirilebilir.
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce silindirisinin "kilitleme yönünü" ve "kilit tur sayısını" ayarlamalısınız. Aksi halde ürün düzgün çalışmaz ve arızalanabilir.

9. CİHAZ BİLGİSİ SEKME

- Cihaz Modeli
- Cihaz MAC Adresi
- Bağlantı Durumu
- Kullanıcı Sayısı
- Yazılım Versiyonu
- Operasyon Sayısı (Kilitleme veya Açma)
- Pil Seviyesi
- Tuş Modu
- Cihaz Adı
- Raporlar

10. AYARLAR SEKME

1. **Kullanıcılar:** Yeni kullanıcı ekleme, silme veya kullanıcılara zaman erişimi tanımlama gibi işlemler yapılır. Parmak izi ekleme ve silme seçenekleri de bu menüde bulunur.
2. **Yazılım Güncelleme:** Akıllı kilidin daha yeni bir sürümü varsa güncelleyebilirsiniz.
3. **Cihaz Ayarları:** Akıllı kilidin tüm ayarlarını yapabilirsiniz.

11. CİHAZ AYARLARI SEKME

- **Yarı Otomatik Mod:** Aktif ise, iç butona basıp kilit tutamağını açma yönünde çevirdiğinizde kilit otomatik açılır.

- **Otomatik Kilitleme:** Bu özelliği etkinleştirirseniz, kapınızın her zaman kilitli olduğundan emin olursunuz.

- Ayrıca **15, 30, 45, 60 saniye** seçimlerini yapabilir ve **tam veya tek tur kilitlemeyi** seçebilirsiniz.
- **Akıllı otomatik kilitleme** seçeneği ile hangi saat aralıklarında otomatik kilitleme yapılacağını ayarlayabilirsiniz.

- **Dil Çekme Süresi:** Kilidin, kilit dilini ne kadar süre içeride tutacağını ayarlayabilirsiniz.

- **Seçenekler:** 1 saniye, 3 saniye, 6 saniye ve 0 saniye (dilsiz kapılar için).

- **Kilit Sesi:** Kilitten gelen sesleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

- **Kilitleme Yönünü Ters Çevir:** Kilidi kullanacağınız kapı yönüne göre değiştirebilirsiniz.

- **Kilit Tur Sayısı:** Kilit, kilidi tamamen kilitleyerek ve açarak tur sayısını otomatik olarak öğrenir.

- **Darbe Seviyesi:** Bu ayar alarm kurulu iken kapıya gelen darbelerin şiddetini ayarlamak için kullanılır.

- **D0:** Hassas
- **D1:** Normal
- **D2:** Kaba

- **Alarm Özelliğini Aktifleştir:** Alarm özelliği aktif edilmek istendiğinde bu ayar üzerinden aktif edilir.

12. KULLANICI SEKME

Yeni Kullanıcı Ekleme:

1. Sağ alttaki "+" işaretine dokununuz.
2. "Kullanıcı" veya "Kontrol Cihazı" seçeneğini seçin.
3. Kullanıcının **e-posta adresine** davet gönderin. Kullanıcı, daveti kabul ettikten sonra akıllı kilide kullanıcı olarak eklenir.
4. Kullanıcı eklerken, **yetkili kullanıcının akıllı kilide yakın olması gerekmektedir**.
5. Kontrolcülerini nasıl ekleyeceğinizi öğrenmek için lütfen diğer başlığa bakınız.

Kullanıcı eklemek için davet yollandıktan sonra eğer akıllı kilitle herhangı bir işlem yapılrsa (açma-kapama), davet geçersiz sayılacaktır ve tekrar davet göndermeniz gerekecektir.

13. YENİ KONTROLCÜ EKLEME

NOT:

İlk parmak öğretildikten sonra yeni parmak ekleneceğı zaman parmak izi ekleme menüsü üzerinden 2. ve sonraki parmaklar öğretilirken master parmak okutulur. Parmak izi üzerinde bulunan ışık statüsü değışince yeni öğretilecek parmak, okuyucu üzerine yerleştirilir ve dış butona 1 defa basılıp çekilir. Öğrenme başarılı olunca yeşil ışık hızlı hızlı yanıp söner. Bu kayıt işleminin başarılı olduğunu gösterir. Eğer kırmızı ışık yanıp söner ise tüm işlemleri tekrar ediniz.

Öğretilen ilk 3 parmak izi master parmağıdır. Parmak izi ekleme ve silme işlemleri için yetkililerdir.

- Akıllı kilidiniz 37 farklı mobil kullanıcı öğrenebilir. Ayrıca 200 parmak izi öğretilir.
- Master kullanıcı mobil uygulama üzerinden **Ayarlar>kullanıcılar> “ + ”> Standart Kullanıcı** ya basarak mobil kullanıcı ekleyebilirsiniz.
- **Parmak izi Ekleme:** Master kullanıcı mobil uygulama üzerinden **Ayarlar>kullanıcılar> “ + ”>Parmak izi** butonuna basarak parmak izi ekleme menüsü açılır. Menüde yazan uyarılara göre ekleme işini gerçekleştiriniz.
- **Parmak izi Tekli Silme:** Master kullanıcı mobil uygulama üzerinden **Ayarlar > kullanıcılar** sekmesi üzerinden Parmak izi silme operasyonları butonuna basarak silme işlemleri menüsüne girilir. Tek Parmak izini Sil Butonuna basıp yazan uyarılara göre silme işlemini gerçekleştiriniz.

Not:

Tekli Parmak izi Silme yaparken parmak izi okuyucuya önce master parmak okutulur. Sonra dış butona basılır çekilir. Silinecek parmak okutulur.

- **Tüm Parmak İzlerini Silme:** Master kullanıcı mobil uygulama üzerinden **Ayarlar > kullanıcılar** sekmesi üzerinden Parmak izi silme operasyonları butonuna basarak silme işlemleri menüsüne girilir. Tüm Parmak İzlerini Sil butonuna basıp uygulamada yazan uyarılara göre silme işlemini gerçekleştiriniz.

Not: Tüm Parmak İzlerini Silme yaparken parmak izi okuyucuya master parmak okutulur. Master parmaklar dahil silinir.

14. RF AKSESUAR EKLEME

Ekleme istediğınız **Parmak izi Okuyucu/ Tuş Takımı, Parmak izi Okuyucu/Tuş Takımı (OTP), Akıllı Köprü, Uzaktan Kumanda** için app üzerinden ilgili seçeneğe tıklayınız ve çıkan yönlendirmeleri takip ederek RF aksesuarınızı ekleyiniz.

15. CİHAZIN ALARMLI OLARAK KULLANIMI

1. Cihaza app üzerinden bağlandıktan sonra cihaz ayarlarından alarm özelliğı aktif edilir. (Eğer cihazda mobil app olmadan da alarmin kurulmasını isterseniz **Alarmı Buton ile Etkinleştir** seçeneğini de aktif ediniz.)
2. Ayarlardan alarm özelliğı aktifleşir ama alarm kurulmaz. Alarmı kurmak için ise ana menüde kilit simgesine basılı tutulur ve çıkan seçeneklerden **Kitle ve Alarmı Etkinleştir veya Sessiz Kitle ve Alarmı Etkinleştir** seçenekleri seçilir.
3. Ardından kapı kapatılır ve kilitleme işlemi gerçekleştirilince kapı kilitlendikten sonra alarm kurulur.
4. Kullanıcı tarafından mobil app veya RF kullanıcı üzerinden açma işlemi yapılırınca alarm çalmadan devre dışı kalır.

5. Çalan alarmı susturmak için cihaza Mobil App ya da RF kullanıcı tarafından açma işlemi yaptırılır ve alarm devre dışı kalır.

6. Alarm kurulu iken ana ekranda bulunan hoparlör simgesine basılınca çıkan aralar şu şekildedir:

- **Darbe Sensörünü Devre Dışı Bırak:** Alarm devrede kalır ama kapıya gelen darbeden çalmaz.
- **Alarmı Devre Dışı Bırak:** Alarm devrede iken kapıyı açmadan alarm devre dışı bırakılır.
- **Panik:** Kapı konumu ve kilit durumu fark etmeksizin panik butonuna basılınca alarm çalar.

16. BUTON KULLANIMI

16.1. İç Buton Kullanımı

- **Kapalı Kapıda İç Butona Basma:** İç butona bir kez basıldığında, 3 saniye boyunca “**dıt dıt**” şeklinde sesli uyarı verir.
- **DIT DIT Sırasında Tekrar Basma:** İç butona tekrar basılırsa ve kapı kilitli değilse, kapı tam tur kilitlenir.
- **3 Saniye Bekleme:** 3 saniye boyunca işlem yapılmazsa ve kapı kilitli değilse, kilitlenir.
- **Kapı Kilitliyken İç Butona Basma:** Yarı otomatik mod açıksa ve tutamağı açma yönüne çevirirseniz kapı açılır.

16.2. Dış Buton Kullanımı

- **Kapalı Kapıda Dış Butona Basma:** Dış butona bir kez basılınca **parmak izi okuyucu** uyandırılır.
- **Dış Butona Tekrar Basma:** Dış butona tekrar basılırsa, cihaz tam tur kilitler.
- **Parmak İzi ile Açma:** Dış butona basıldıktan sonra, kayıtlı parmak izi okutulursa kapı açılır.

17. RAPORLAMA SEKMEİ

- Bu sekmede, hangi kullanıcının kilidi açtığı- nı veya kilitlediğini görebilirsiniz.
- Kullanıcılar ve parmak izi okuyucu için **tarih ve saat detaylarını** görüntüleyebilirsiniz.
- Sağ üstte bulunan **‘Filtrele’** butonu ile hızlıca istediğiniz aramayı gerçekleştirebilirsiniz.

18. BAKIM

Cihazın dış yüzeylerini **temiz ve yumuşak bir bezle** silebilirsiniz.

- Temizlik için hiçbir zaman **su ya da aşındırıcı kimyasallar** kullanmayın.
- **Motorlu silindiri sökmeye çalışmayın.**

19. AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA

19.1. Uygulama Üzerinden Sıfırlama

- Uygulama üzerinden **Master Kullanıcı Ayarlar** bölümünden **“Fabrika Ayarlarına Çevir”** butonuna basarak cihazı sıfırlayabilirsiniz.

▪ 19.2. Master Cihaz Olmadan Sıfırlama

1. Kapıyı açın ve kaset üzerindeki **SET/RESET** butonuna basılı tutun.
2. **Mavi ışık** yandığında kaset üzerindeki ızgaralı bölüme **mıknatısı** yaklaştırın ve çekin.
3. **Kırmızı ışık** yandığında **SET/RESET** butonuna yaklaşık 15 saniye boyunca kırmızı ışık sönene kadar basılı tutun. Kırmızı ışık söndüğünde **cihazınız sıfırlanmıştır**.

www.utopic.com.tr

www.desi.com.tr

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu

Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Türkiye