

DESi STEELY

KAPI ve PENCERE ALARMI KULLANMA KILAVUZU

TEKNİK BİLGİLER

Boyutlar	220 x 28 x 49 mm 210 x 30 x 49 mm 188 x 23 x 49 mm
Malzeme	ABS
Güç	2 x AA alkalin pil (2 yıla kadar bekleme süresi)
Sensörler	Çift Koruma; manyetik kontak ve darbe sensörü
Ses Şiddeti	114* dB
Kontrolcü	Tuş takımı, uzaktan kumanda**

GENEL BİLGİLER, UYARILAR, MONTAJ ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ

- Sistemin çalışması ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızda, kitapçığın hata giderme bölümüne başvurunuz. Sorun giderilmez ise, yetkili teknik servis ile irtibata geçiniz.
- Pil uyarısı duyulduğunda, pillerin değiştirilmesi gerekir. Eski pilleri pil dönüşüm kutularına atınız.
- Cihazı taşıırken ya da kullanırken sudan, darbeden ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
- Montaj, kapı/pencere üretilirken yapılır. Eğer montaj halihazırdaki bir kapıya ya da pencereye yapılacaksa (IV) maddesine göre montaj yapılmalıdır. Montajın yetkili servisler tarafından yapılması önerilir.
- Cihazın periyodik olarak yapılması gereken bir bakımı bulunmamaktadır.
- Cihazın Sanayi Bakanlığı'nca belirlenen kullanım ömrü 5 yıldır.
- Cihaz, DESi mühendisleri tarafından enerji sarfiyatını en alt seviyede tutacak şekilde özel olarak tasarlanmaktadır. Bununla birlikte yanlış kullanım ya da arızalı cihaz enerji sarfiyatını arttırır.



* DESi laboratuvarlarında, 30 cm'den ölçülmüştür.

** Steely K modelinde uzaktan kumanda bulunmaz.

Ürün görselleri örnek olarak kullanılmıştır. Ürün görselinde farklılıklar olabilir.

I. KULLANIM

a. Alarmı Devreye Alma

4 haneli şifreyi girin ve **OK**'a basın. Uzun uyarı sesinden 8 saniye sonra alarm devreye girecektir. Kapı bu süre içinde kapatılmalıdır. Uzaktan kumandalı modellerde, kumandanın  butonuna basarak da alarm devreye alınabilir. Cihazın fabrikasyon şifresi "1111"dir.

NOT: Alarmın devreye girdiğini belirten uzun uyarı sesinden sonra, **OK**'a tekrar basılırsa, (ya da kumandanın  butonuna basılırsa) cihazın darbe sensörü devre dışı kalacak ve kapıya gelecek darbeler algılanmayacaktır.

b. Alarmı Devre Dışı Bırakma

Kapıyı açın, şifreyi girin ve **OK**'a basın. 4 kısa uyarı tonu ile birlikte alarm devre dışı kalacaktır. Uzaktan kumandalı modellerde, kumandanın  butonuna basarak da alarm devre dışı bırakılabilir.

II. AYARLAR

a. Alarma Yeni Kumanda Öğretme *(sadece kumandalı modellerde)*

- Şifreyi girin ve **OK**'a basın. Uzun uyarı tonundan sonra sırasıyla **1,2,3,4 ve OK**'a basın. Bir uzun ve bir kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- **1**'e basın. İki uzun uyarı tonu duyulacaktır.
- Yeni kumandanın  butonuna, 4 uyarı tonu duyana kadar basın.

NOT: Sistem, 6 taneye kadar uzaktan kumanda öğrenebilir.

b. Gecikme Süresinin İptali / Devreye Alınması

Alarm, kapı açıldığında şifre girilmesi için yaklaşık 8 saniye süre tanır. Eğer sistem sadece uzaktan kumanda ile kullanılacaksa gecikme süresi aşağıdaki şekilde iptal edilebilir:

- Şifreyi girin ve **OK**'a basın. Uzun uyarı tonundan sonra sırasıyla **1,2,3,4 ve OK**'a basın. Bir uzun ve bir kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- **2**'ye basın. İki uyarı tonundan sonra şifreyi girin ve **OK**'a basın.

Dilerseniz gecikme süresini aşağıdaki şekilde devreye alabilirsiniz:

- Şifreyi girin ve **OK**'a basın. Uzun uyarı tonundan sonra sırasıyla **1,2,3,4 ve OK**'a basın. Bir uzun ve bir kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- **3**'e basın. İki uyarı tonundan sonra şifreyi girin ve **OK**'a basın.

c. Darbe Sensörü Hassasiyeti Ayarlama

- Şifreyi girin ve **OK**'a basın. Uzun uyarı tonundan sonra sırasıyla **1,2,3,4 ve OK**'a basın. Bir uzun ve bir kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- **4**'e basın. Kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- Darbe algılaya ayarını "en hassas yapmak için **1'e**", "Hassas yapmak için **2'ye**", "Kaba yapmak için **3'e**" ya da "en kaba yapmak için **4'e**" basın. Bir kısa ve iki uzun uyarı tonu duyulacaktır. Şifreyi girin ve **OK**'a basın.

d. Şifreyi Değiştirme

- Şifreyi girin ve **OK**'a basın. Uzun uyarı tonundan sonra sırasıyla **1,2,3,4 ve OK**'a basın. Bir uzun ve bir kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- **5**'e basın. Kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- Yeni şifreyi 4 hane olarak girin ve **OK**'a basın. Kısa uyarı tonundan sonra şifreyi tekrar girin ve **OK**'a basın. Uyarı tonuyla birlikte şifre değişmiş olacaktır. "1234" kombinasyonu şifre olarak kullanılamaz.



III. ÇALIŞMA PRENSİBİ ve UYARILAR

a. Sirenin Tetiklenmesi

Alarm devredeyken kapı açılırsa ve 8 saniye içinde doğru şifre girilmez ya da uzaktan kumanda ile alarm devre dışı bırakılmaz ise siren çalmaya başlayacaktır.

Siren çalmaya başladıktan sonra kapı kapatılsa bile siren yaklaşık 3 dakika boyunca çalmaya devam edecektir. Bu süre dolduktan sonra eğer kapı kapalı ise alarm sistemi devrede kalacak şekilde siren susturulacaktır, kapı açık ise siren çalmaya devam edecektir.

Eğer cihazın darbe algılama özelliği devre dışı bırakılmamışsa, alarm devredeyken kapıya darbe gelmesi durumunda da siren çalmaya başlayacaktır.

b. Pil Bitme Uyarısı

Alarmı devreye alırken, önce üç kısa sonra uzun uyarı tonu duyuyorsanız cihazın pilleri azalmıştır. Pil değiştirmek için:

- Cihazı kapıdan sökün.
- Pil kapağındaki 2 vidayı sökün ve pil kapağı açın.
- Pilleri değiştirin, pil kapağını vidalayın ve cihazı kapıya takın.

Sadece iyi kalite 1,5 V Alkaline ya da Lityum pil kullanın. Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayın.

IV. MONTAJ

Cihaz kapıya/pencereye kilit gibi yandan monte edilir. Cihazın monte edilebilmesi için uygun (2x15 cm) bir yuva açılmış olması gerekir.

Cihazla beraber gelen mıknatıs, kapı/pencere kapatıldığında 2 ile 3 butonlarının arasına gelecek şekilde sabitlenmelidir.

V. FABRİKA AYARLARINA DÖNME

Eğer şifre unutulur ya da cihaza öğretilmiş kumanda kaybedilirse, aşağıdaki adımlar takip edilerek cihaz fabrika ayarlarına döndürülebilir:

- Cihazı kapıdan sökün. Pil kapağındaki 2 vidayı da sökün. Kapağı açın ve 1 pili çıkartın.
- Cihazı, mıknatıs 2 ve 3 butonlarının arasına gelecek şekilde mıknatısın üstüne yerleştirin ve çıkarttığınız pili cihaza takın. Hemen ardından (5 saniye içinde) 1,2,3,4 ve "OK" butonlarına sırasıyla basın.

Uzun bir uyarı tonuyla birlikte, cihazın hafızasındaki bütün kumandalar silinecek ve cihazın şifresi "1111" olarak değiştirilecektir.

VI. HATA GİDERME (BASİT ONARIM)

a) Cihazın butonlarına basıldığı halde hiç ses çıkarmıyorsa cihazın pilleri tamamen bitmiş olabilir. Cihazı söküp pillerini değiştirin.

b) Cihaz uzaktan kumanda ile kontrol edilemiyorsa;

- Etrafta RF karıştırıcı (jammer) olabilir. Bu durumda kumandanın çalışmaması normaldir.
- Kumandanın ya da cihazın pili zayıflamış ya da bitmiş olabilir. Pilleri değiştirerek tekrar deneyin.
- Alarm cihazı fabrika ayarlarına döndürülmüş olabilir. Böyle bir durumda kumandanın cihaza tekrar tanıtılması gerekir. (bkz. II.a)

c) Eęer cihaz řifreyi girdięiniz halde alıřmıyorsa ya da řifreyi unuttuysanız cihazı fabrika ayarlarına dndrerek yeniden řifre belirleyebilirsiniz. (bkz. V.)

VII. BAKIM

Cihazın periyodik olarak yapılması gereken bir bakımı bulunmamaktadır.

Kuru bir bezle temizlik yapılabilir.

Cihazın pillerinin 2 yılda 1 defa deęiřtirilmesi tavsiye edilir.

BİLGİ NOTU

6502 sayılı Tketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandıęı řekilde malın ayıplı olduęunun anlařılması durumunda tketicisi, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a)Szleřmeden dnme; (b)Satıř bedelinden indirim isteme; (c)cretsiz onarılmasını isteme; ()Satılanın ayıpsız bir misli ile deęiřtirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

RETİCİ FİRMA ve YETKİLİ SERVİS

DESi Alarm ve Gvenlik Sistemleri A.ř.

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No.1 Bayrampařa / İST

T. 0212 5017272 F. 0212 5766477 www.desi.com.tr