

DESi

KABLOSUZ
DARBE
SENSÖRÜ



KULLANIM KILAVUZU

1. ÜRÜN İÇERİĞİ

1. RF Darbe Sensörü
2. 3,6 Volt Pil
3. Montaj Vidaları
4. Çift Yüzlü Bant

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Besleme Gerilimi: 3,6 Volt
- Çalışma Frekansı: 433.9 MHz.

3. Cihaz Hakkında

- Darbe sensörü; kapı, cam vb. giriş noktalarına uygulanan darbeleri algılar ve alarm merkezine bildirir.
- Korunacak kısmın (kapı veya pencere) iç tarafına-köşeye (görünmeyecek biçimde) monte edilir.
- Montaj, vida ile veya dayanıklı çift yüzlü bantla yapılabilir.

4. Cihazın Montajı

4.1 Vida ile Montaj

- Darbe sensörünün dış kısmındaki vida sökülerek kapak açılır.
- Karta zarar vermeden tornavida vb. yardımıyla hafifçe kart yukarı doğru itilerek kartı tutan plastik tırnaklar açılır.
- Alt kapak çıkarılır. Monte edilecek yere alt kapak yerleştirilerek vidalama işlemi yapılır.
- Ardından kart, alt kapağa düzgün biçimde (yönüne dikkat edin, ters takmayın) yerleştirilir.
- Montaj işlemi bittikten sonra pil takılarak test işlemi yapılır.
- Pil takıldığında kart üzerindeki led kısa bir süre sinyal gönderip söner. Sensör herhangi bir darbe algıladığında led yanar. Led'in durumuna bakılarak darbelerin algılanıp algılanmadığı anlaşılabilir.
- İstenilen şekilde darbe hassasiyeti ayarlanabilir. Bunun için kart üzerindeki J1 ve J2 jumperları kullanılır.
- Standart olarak J1 ve J2 jumperları kapalıdır ve en hassas konumdadır. Aşağıda hassasiyet kademeleri verilmiştir:

J1	Kapalı	J2	Kapalı	1. Kademe (En Hassas)
J1	Kapalı	J2	Açık	2. Kademe
J1	Açık	J2	Kapalı	3. Kademe
J1	Açık	J2	Açık	4. Kademe (En Kaba)

5. Cihazın Alarm Merkezine Tanıtılması

- Kablosuz darbe sensörünün alarm merkezine tanıtılmış olması gerekir. Aksi takdirde sensörden gelen sinyali alarm merkezi algılamaz.
- Tanıtma işlemi için alarm kartındaki beyaz butona 2 saniye basılı tutup bırakın.
- Kablosuz darbe sensörünün hemen yanına darbe uygulayarak sinyal göndermesini sağlayın. Cihaz, sensörü otomatik olarak tanıyacaktır.
- Alarm merkezinin sensörü tanıyıp tanımadığını test etmek için alarmı devreye alın. 10 saniye sonra alarm devreye girecektir.
- Alarm devreye girdiğinde sensörün hemen yakınına darbe uygulayarak led'in yanmasını ve sensörün sinyal göndermesini sağlayın.
- Led yandığında alarm merkezi alarmı algılayıp siren çalışıyorsa, kablosuz darbe sensörü tanıtılmış demektir.
- Aksi durumda tanıtma işlemini tekrar yapınız.

www.utopic.com.tr

www.desi.com.tr

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu

Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Türkiye