

DESi

KABLOSUZ
MANYETİK
KONTAK



KULLANIM KILAVUZU

1. ÜRÜN İÇERİĞİ

1. RF Manyetik Kontak
2. Mıknatıs
3. Pil (Monte Edilmiş Biçimde)
4. Kullanma Kılavuzu
5. Montaj Vidaları

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Pil Tipi: 1/2 AA / 3,6 V
- Pil Ömrü: 6 ay ile 3 yıl arası
- Çalışma Frekansı: 433.9 MHz

3. Cihazın Alarm Merkezine Tanıtılması

- Cihazı öğretmek istediğiniz uyumlu alarm merkezi-ni dedektör/sensör öğrenme konumuna geçirin ve mıknatısı, kablosuz manyetik kontak cihazın üçgen işareti olan tarafına yaklaştırıp uzaklaştırınız.
- Kablosuz manyetik kontak cihazı, aktivasyon ledini yakarak sinyal gönderecektir.
- Uyumlu alarm merkezi sinyali alabildiyse, uyarı vererek ilgili cihazı öğrenecektir.
- Öğrenme işlemi bittiğinde cihazın alarm merkezi ile doğru olarak çalıştığını test ediniz.


4. Cihazın Montajı

4.1 Çift Yüzlü Bant ile Montaj

- Cihazı ve cihazın yapıştırılacağı yüzeyi temizleyiniz.
- Cihazın arkasına ve mıknatısın arkasına, kutudan çıkan çift taraflı bantı yapıştırınız.
- Cihazı, üzerindeki üçgen şekil mıknatısı yapıştırma-
racığınız yeri gösterecek şekilde, kapının kasasına
(sabit kasa) yapıştırınız.
- Mıknatısı, kapı kapatıldığında cihaz ile aynı hizaya
gelecek şekilde, kapı kanadına yapıştırınız.

4.2 Vida ile Montaj

- Cihazın vidasını söküp üst kapağı açınız.
- Elektronik devreye zarar vermeden (pili ve kartı
kısık devre etmeden) kartı alt kapaktan çıkarınız.
- Alt kapağı cihazın monte edileceği yere (kapının
sabit kasasına) paketten çıkan vida ile sabitleyin.
- Elektronik devreyi (kartı) yönüne dikkat ederek alt
kapağı yerleştirin ve üst kapağı takın.
- Mıknatısı, kapı kapatıldığında cihaz ile aynı hizaya
gelecek şekilde, kapı kanadına vidalayın.



www.utopic.com.tr

www.desi.com.tr

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu

Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Türkiye