

DESi


Tuř Takımı

(BL - Uygulamadan
Kontrol İmkânı)

KULLANIM KILAVUZU

WKble

01.06.2025 sonrası üretilmiştir



1. PARÇALAR ve MONTAJ

Dokunmatik

Tuşlar

Gösterge

Montaj Delikleri

Onay Tuşu

Kilitleme

Pil Değişimi İçin Vida

Cihazı, aşağıda gösterilen iki vida deliğini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift taraflı bantı kullanarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaz kurulumunu DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız.

İlk kurulumda 5 haneli şifre tanıtlım işlemi yapılmaktadır.

Tüm ayarları, yeni şifre veya silmeyi gene DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız.

2.1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK

Cihaz üzerinde bulunan 'gösterge' sadece giriş denemesinin başarılı veya başarısız olduğunu gösterir. Tüm ayarlar, akıllı kilit ile eşleştirme işlemleri ve düzenlemeler DESi Smart uygulaması ile yapılır.

Bu ürünü kullanabilmek için öncelikle DESi akıllı kilit veya röle sahibi ve yetkilisi olmalısınız.

Uyumlu DESi Ürünleri

Utopic R (cihaz tipi AD, AR ve AD-O)

Utopic RX


Utopic P

Akıllı Röle




3. İLK KURULUM

- Uygulamayı açın ve sağ altta bulunan '+' işaretine dokununuz ve 'Aksesuarlar (BL)' sekmesine girin.
- Cihazı seçin ve ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın.
- Telefon ekranında 'Tuş Takımı - Keypad' cihazı belirecek. Bu satıra tıklayın ve uygulama yönlendirmesini takip edin.




3.1. İLK ŞİFRE EKLEME

- 5 haneli bir şifre girin ve bu şifreyi ileride kimin için oluşturduğunu takip etmek için isim verin.
- Kontrolcüye isim verin.
- Tanıtma işlemleri başarılı olursa ana ekrana dönülür.




3.2. AKILLI KİLİT İLE TUŞ TAKIMI CİHAZINI EŞLEŞTİRME

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Tuş Takımı' cihazınıza tıklayın.
- 'Cihaz Bağla' seçeneğine dokunun.
- Açılan ekranda yetkilisi olduğunuz akıllı kilitler listelenecektir. Eşleştirme yapmak istediğiniz kilide dokunun ve işlemin bitmesini bekleyin.



3.3. YENİ YÖNETİCİ EKLEME İŞLEMİ

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Tuş Takımı' cihazınıza tıklayın.
- 'Ayarlar' sekmesine tıklayın ve ardından 'Kullanıcılar' satırından davet etmek istediğiniz kişinin DESi Smart hesabının adresini girin.
- Daveti kabul eden kullanıcı, artık şifre ekleyebilir/silebilir.
- Bu yetkilere sahip ilk kullanıcı dahil toplam 3 kullanıcı tanımlayabilirsiniz.




3.4. YENİ ŞİFRE TANIMLAMA

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Tuş Takımı' cihazınıza tıklayın.
- 'Şifreler' sekmesine dokununuz.
- Sağ altta bulunan '+' ile yeni şifre ekleme ekranına giriş yapın.




- Ekleniecek şifreye isim verin. İzin tipini seçin (sürekli - zaman sınırlı - tekrarlanan) ve şifreyi girip onaylayın. Şifre başarıyla eklenirse uygulama şifre ekranına dönecektir.
- Silmek istediğiniz veya giriş iznini değiştirmek istediğiniz şifrelere her zaman bu ekrandan düzenleyebilirsiniz.



3.5. CİHAZ BİLGİ EKRANI

- Bu ekranda parmak izi cihazınıza ait tüm detayları görebilirsiniz.
- Cihazınız için yayınlanan güncellemeleri görebilir ve son sürüme güncelleyebilirsiniz.
- Tuş takımı cihazınızın pil seviyesini takip edebilirsiniz.
- Kayıtlı şifrelerin toplam sayısını görüntüleyebilirsiniz.
- Bağlantı durumu ve sürüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.



4.KULLANIM ve BAKIM

- Cihazı avucunuz ile uyandırıp, kayıtlı şifreyi girerek kapınızı açabilirsiniz.
- Kapıyı kilitlemek için cihazı avucunuzla dokunarak uyandırın ve 'KİLİT' simgesine dokunun.
- Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.
- Pil değişimi için alt vidayı sökün ve cihazı tabanından çıkarın.
- Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkın.

5. SIFIRLAMA

- Tuş takımına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'tuş takımı' cihazınıza tıklayın.
- Ayarlar sekmesine girin.
- En altta bulunan 'Fabrika Ayarlarına Sıfırlama' sekmesine dokunun ve onay verin.
- Bu işlem sonrasında kayıtlı tüm şifre ve kullanıcılar silinecek. Akıllı kilit ile bağlantısı kesilecektir.

5.1. UYGULAMA OLMADAN SIFIRLAMA

Eğer cihazı sadece uygulama üzerinden sildiyseniz bu işlem cihazı tekrar eşleştirmenize engel olur.

- Pillerden birini çıkarın ve tekrar takın.
- Cihazın tüm ışıkları yanacaktır.
- Bu sırada hızlıca sağ altta bulunan 'onay' tuşuna 7 kere basın.
- Böylelikle cihazınız tamamen sıfırlanmış olacaktır.

Garanti Belgesi

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
3. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
8. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
9. Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

